

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN ALLPLAN SHARE

HARDWARE/SOFTWARE- VORAUSSETZUNGEN

NETZWERK

- > Stabile, unterbrechungsfreie Internet-
verbindung
- > **Mindestanforderung:** 10 Mbit/s Datendurch-
satz bei Upload und 20 Mbit/s bei Download,
Latenzzeit unter 50 MS (messbar z.B. mit
Allplan Performance Diagnostics)
- > **Empfohlen:** 50 Mbit/s Datendurchsatz bei
Upload und 100 Mbit/s bei Download,
Latenzzeit unter 10 MS (messbar z.B. mit
Allplan Performance Diagnostics)
- > Aktuelle Netzwerktreiber
- > Netzwerkverbindungen vorzugsweise über
LAN statt WLAN.

LOKALER DATEIABLAGEORDNER

- > Der lokale Dateiablageordner sollte möglichst
auf einer lokalen (SSD) Festplatte liegen, da
Netzlaufwerke den Zugriff verlangsamen. Er
darf nicht von mehreren Benutzern gemein-
sam genutzt werden, dies kann zu massiven
Problemen führen. Der Ort des lokalen Datei-
ablageordners wird im Allmenu Hauptfenster
angezeigt.
- > Falls erforderlich finden sie Informationen
zum Ändern des lokalen Dateiablageordners
in einem FAQ auf Allplan Connect, das Sie z.B.
unter dem Suchbegriff „lokaler Dateiablage-
ordner Allplan Share“ aufrufen können.

HARDWARE

- > Die Hardwareausstattung sollte mindestens
den Allplan Mindestvoraussetzungen ent-
sprechen.

WEITERE VORAUSSETZUNGEN

- > Sie verfügen über ein Konto für Allplan
Bimplus/Allplan Connect/Allplan Campus
- > Ein Allplan Bimplus Team ist eingerichtet
- > Zum Erzeugen von Allplan Share Projekten
müssen Sie Allplan Bimplus Teameigentümer
oder Teamadministrator sein
- > Sie verfügen über eine oder mehrere Lizenzen
für die Option Allplan Share